



A Lampka **9** ZASILANIE świeci ciągle - centrala jest zasilana i przygotowana do wykrywania pożaru.

B Lampka **5** - to STAN USZKODZENIA (ogólny lub któregoś z modułów sterowania gaszeniem).

NALEŻY:

- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem **3** POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
- powiadomić konserwatora centrali.

Gdy lampka ZASILANIA **9** miga - brak zasilania sieciowego lub zasilania rezerwowego.

C Miga lampka **2** POŻAR oraz miga lampka **10** START GASZENIA - to ALARM POŻAROWY.

NALEŻY:

- potwierdzić przyjęcie alarmu przyciskiem **3** POTWIERDZENIE; wyłączy się sygnał dźwiękowy centrali, lampka **2** POŻAR świeci na stałe;
- udać się na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu;
- po upewnieniu się, że w gaszonym pomieszczeniu nie znajdują się żadne osoby i jest pożar - uruchomić przycisk START GASZENIA, znajdujący się przed wejściem do pomieszczenia;
- gdy alarm okazał się fałszywy - wrócić do centrali i skasować alarm wg wskazówek z punktu G - centrala wróci do stanu dozoru.

D Stałe świeci lampka **10** START GASZENIA przy którymś z modułów sygnalizacji strefowej - to etap PRZYGOTOWANIE DO AUTOMATYCZNEGO GASZENIA, na wyświetlaczu numerycznym **7** odliczany jest czas zwłoki do uruchomienia urządzeń gaśniczych

NALEŻY (w zależności od sytuacji):

- pozwolić na zrealizowanie procedury automatycznego gaszenia;
- wstrzymać chwilowo procedurę automatycznego gaszenia poprzez naciśnięcie (ciągle) przycisku STOP GASZENIA przy pomieszczeniu - zaświeci lampka **11** ;
- zablokować na stałe gaszenie poprzez wciśnięcie przycisku **12** BLOKADA GASZENIA w centrali po uprzednim uzyskaniu II poziomu dostępu poprzez przekręcenie kluczyka **8** - zaświeci lampka przy opisie DOSTĘP OBSŁUGI

E Lampka **14** świeci ciągle - włączone są urządzenia alarmowe oraz powiadomiona Straż Pożarna.

Jeżeli alarm okazał się fałszywy

NALEŻY:

- powiadomić Straż Pożarną o pomyłce;
- skasować alarm wg wskazówek z punktu G.

F Sterowanie ręczne

- gdy chcemy zablokować automatyczne uruchamianie gaszenia przez sygnały z czujek - należy przy kluczu **8** w pozycji poziomej wcisnąć przycisk **13** - zaświeci się lampka STEROWANIE RĘCZNE. Powrót do sterowania i automatycznego i ręcznego możliwy po ponownym wciśnięciu przycisku STEROWANIE RĘCZNE

G Kasowanie alarmu - przekręcić klucz **8** w centrali w pozycję poziomą i wcisnąć przycisk **4** KASOWANIE.